

Не подвергайте аккумуляторы воздействию воды и влажным условиям.

Не заряжайте поврежденные аккумуляторы.

Не выбрасывайте аккумулятор вместе с обычным (бытовым) мусором.

Не замыкайте контакты аккумулятора между собой!

Не подвергайте аккумулятор ударам и не роняйте его!

Не храните аккумулятор вместе с металлическими предметами, которые могут замкнуть контакты аккумулятора.

Не храните аккумулятор в местах, где температура может достигать +50 °C.

Не оставляйте инструмент без присмотра.

Внимание! Необходимо немедленно выключить изделие и обратиться в специализированный сервис-центр для устранения неисправностей в следующих случаях:

- при возникновении посторонних шумов и (или) вибраций;
- при повреждении зарядного устройства;
- при механических повреждениях корпуса;
- если Вы почувствуете запах гари.

Используйте прибор только по назначению. Не допускается самостоятельное проведение модификаций прибора, а также использование инструмента для работ, не регламентированных данным руководством.

Храните неиспользуемые инструменты недоступно для детей. Не разрешайте пользоваться инструментом лицам, которые незнакомы с ним или не читали настоящих инструкций. Инструменты опасны в руках неопытных лиц.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры	OBS 2102KIT
Тип аккумулятора	Li-Ion
Напряжение	21 В
Емкость аккумулятора	2/4 Ач
Двигатель	бесщеточный
Дрель-шуруповерт	
Число оборотов на холостом ходу	0-350-0/1350 об/мин
Максимальный крутящий момент	30 Нм
Число ступеней крутящего момента	25
Патрон	0.8-10 мм
Макс. диаметр сверления (дерево/металл)	25/10 мм
Угловая шлифовальная машина	
Число оборотов на холостом ходу	8500 об/мин
Диаметр посадочного отверстия диска	22 мм
Диаметр диска	125 мм
Резьба шпинделя	M14
Пила цепная	
Число оборотов на холостом ходу	3600-6100 об/мин
Длина шины	4 дюйма/10.2 см
Шаг цепи	1/4"
Количество звеньев	28 шт
Лобзик	
Глубина прогиба (дерево/металл)	72 мм
Частота хода	2600 об/мин
Зарядное устройство	
Напряжение/частота	100-220 В/50-60 Гц
Тип зарядного устройства	1,1/1,3 А
Степень защиты	IP20

Комплект поставки:

изделие	1 шт
насадка дрель-шуруповерт	1 шт
насадка угловая шлифовальная машина	1 шт
насадка пила цепная	1 шт
насадка лобзик	1 шт
батарея аккумуляторная	1 шт
зарядное устройство	1 шт
кейс	1 шт
руководство по эксплуатации	1 шт

Внимание! Комплектация инструмента может измениться заводом-изготовителем без предварительного уведомления.

Расшифровка серийного номера на шильдике изделия:

XXXXXXXXXXXX-XXX

месяц и год изготовления/цифровое обозначение

УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ

1. Двигатель
2. Кнопка Пуск (Вкл/Выкл)
3. Рукоятка
4. Аккумуляторная батарея
5. Кнопка фиксатора батареи
6. Рычаг фиксации насадки
7. Реверсивный переключатель
8. Насадка дрель-шуруповерт
9. Патрон быстрозажимной
10. Кольцо регулировки крутящего момента
11. Переключатель скорости
12. Насадка угловая шлифмашина
13. Защитный кожух
14. Зажимная гайка
15. Насадка пила цепная
16. Пильная шина
17. Пильная цепь
18. Насадка лобзик
19. Упор
20. Полотно пильное



Внешний вид и устройство инструмента могут отличаться от представленного в руководстве по эксплуатации.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед началом работы внимательно осмотрите и проверьте прибор, аккумулятор на отсутствие видимых механических повреждений. Не используйте поврежденный (искривленный, со сколами, трещинами) инструмент.

Внимание! Все операции по сборке, замене и регулировке производите только при отсоединенном аккумуляторе.

Включайте изделие только тогда, когда собираетесь работать с ним.

Не прилагайте излишних усилий при работе с прибором. Это не ускорит процесс, но может снизить качество работы и сократить срок службы прибора.